Mandis shop

Marantz RC4300SR-TUNER-AMP (AUX)

Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
F. Direct	Guide
Memo	Pre Ch
Clear	Shift + Exit
Sleep	Sleep
Treble Up	Up
Treble Down	Down

Original	Replacement
Bass Up	Ch +
Bass Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
S. Direct	TV/R
Night	Text
Rec	Rec
PlayP. Scan	Yellow
Pause/DISP/RDS	Info
Stop/PTY	D. Menu
<>/Mode	Eject
Tune/Search	Blue
Tune/Search<<	Green
Channel/Skip >>I	Right
Channel/Skip I<<	Left
ATT	Options

Original		Replacement	
POWER	Power AMP	SHIFT + POWER	Shift + Power
1 AUTO	Auto AMP	SHIFT + 1	Shift + 1
2 DD	DD AMP	SHIFT + 2	Shift + 2
3 DTS	DTS AMP	SHIFT + 3	Shift + 3
4 CS II	CS II AMP	SHIFT + 4	Shift + 4
5 EX/ES	EX/ES AMP	SHIFT + 5	Shift + 5
6 DSP	DSP AMP	SHIFT + 6	Shift + 6
7 M-CH ST	M-CH ST AMP	SHIFT + 7	Shift + 7
8 2CH	2CH AMP	SHIFT + 8	Shift + 8
9 6.1CH-IN	6.1CH-In AMP	SHIFT + 9	Shift + 9
0 A/D	A/D AMP	SHIFT + 0	Shift + 0
OFF	OFF AMP	CLEAR EXIT	Exit
OK	Menu/OK AMP	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up AMP	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Down AMP	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right AMP	SHIFT + ▶	Shift + Right
◀	Left AMP	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original		Replacement	
SETUP/T.TONE	T. Tone AMP	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Rec	Rec
3	3	Play/P.SCan	Yellow
4	4	Pause/DISP/RDS	Info
5	5	Stop PTY	D. Menu
6	6	ATT	Options
7	7	<>/Mode	Eject
8	8	Tune Search	Blue
9	9	Tune Search	Green
0	0	Channel/Skip >>I	Ch +
Memo	Guide	Channel/Skip I <<	Ch -
Clear	Exit	Power CDR	Shift + Power
Menu	Menu	1 CDR	Shift + 1
Up	Up	2 CDR	Shift + 2
OK	Ok	3 CDR	Shift + 3
Down	Down	4 CDR	Shift + 4

Original	Replacement	Original	Replacement
5 CDR	Shift + 5	Vol +	Vol +
6 CDR	Shift + 6	Vol -	Vol -
7 CDR	Shift + 7	Mute	Mute
8 CDR	Shift + 8	Night	TV/R
9 CDR	Shift + 9		
0 CDR	Shift + 0		
Clear CDR	List		
Rec CDR	Shift + Rec		
Play/P. Scan	Play		
Pause/DISP/RDS	Pause		
Stop/PTY CDR	Stop		
<>/Mode CDR	>>I		
Tune Search	>>		
Tune Search	<<		
Channel/Skip >>I	Shift + Ch -		
Channel/Skip I <<	Shift + Ch +		
Sleep	Sleep		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Play/P. Scan	Yellow
3	3	Pause/DISP/RDS	Info
4	4	Stop/PTY	D. Menu
5	5	Tune Search	Blue
6	6	Tune Search	Green
7	7	Channel/Skip >>I	Ch +
8	8	Channel/Skip I <<	Ch -
9	9	Rec	Rec
0	0	ATT	Options
Memo	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Power MD	SHIFT + Shift + Power
Clear	CLEAR EXIT Exit	1 MD	SHIFT + 1 Shift + 1
Menu	TOP MENU MENU Menu	2 MD	SHIFT + 2 Shift + 2
Setup/T. Tone	SOUND DUAL Dual	3 MD	SHIFT + 3 Shift + 3
Up	Up	4 MD	SHIFT + 4 Shift + 4
Down	Down	5 MD	SHIFT + 5 Shift + 5

Original	Replacement	Original	Replacement
6 MD	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 MD	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 MD	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 MD	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 MD	SHIFT + 0 Shift + 0		
Memo MD	GUIDE Guide		
Clear MD	PRE-CH Pre Ch		
Rec MD	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Play/P.Scan MD	PLAY MODE Play		
Pause/DISP/RDS	Pause		
Stop/PTY MD	Stop		
Tune Search >>	>>		
Tune Search <<	<<		
Channel/Skip >>I	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Channel/Skip I <<	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
OK	OK Ok		
<>/Mode MD	ZOOM Eject		

Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Memo	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
ATT	SETTINGS OPT Options
Rec	REC MODE Rec
Play/P. Scan	C Yellow
Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO Info

Original	Replacement
<>/ Mode	ZOOM Eject
Tune Search	D Blue
Tune Search	B Green
Channel / Skip >>I	+ CH Ch +
Channel / Skip I <<	CH – Ch -
Memo DSS VCR	-/-- GUIDE Guide
OFF DSS VCR 2	CLEAR EXIT Exit
Menu DSS VCR	TOP MENU MENU Menu
Up DSS VCR 2	Up
Down DSS VCR	Down
OK DSS VCR 2	OK Ok
Left DSS VCR 2	Left
Right DSS VCR	Right
<>/ Mode DSS	>>I