Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Shift + Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
ATV	Shift + AV / Input / RDS	OK	OK
TV / Radio	TV/ Radio /	Right	Right
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
USB	Shift + 8	Down	Down
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
USB I <<	I << / Preset-	1	1
USB >>I	>>I / Preset+	2	2
USB Stop	Stop / Hold	3	3
P. Mode	Picture / Format	4	4
USB <<	<< / Tune-	5	5
USB >>	>> / Tune+	6	6
USB Play/ Pause	Shift + Play /	7	7
USB Play/ Pause	Play / Slow	8	8
AV Source	AV / Input / RDS	9	9
Up	Up	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Recall	Back / Return	Power Display	Power
FAV	Fav / Marker / PC	Power Display	Shift + Power
Vol +	Vol +	Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Hold / 3D	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format	Hold / 3D	Shift + 3
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
CH-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Index	Eject / Surround		
Reveal	Shift + Back / Return		