Original		Replacement	
1-2-3 MENU	1-2-3 Menu	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ENCORE	Encore	LIST SMART	Smart / List
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SP/LP	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
O.K PROG	OK/Prog	OK	OK
DATA	Data On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CHANNEL +	Tv Chanel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
COUNTER RESET	Counter Reset	RETURN BACK	Back / Return
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
TV CHANNEL -	Tv Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
REW	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
PLAY/STOP	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FF	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◁	◁ Shuttle/Index	PRESET- I<<	I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
▼Jog/ -	Down		
▲ Jog/ +	Up		
Shuttle/Index I:	>>I / Preset +		