Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	4	4	VIDEO 4	4
ON	On		Power	5	5	TAPE 5	5
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	6	6	TUNER 6	6
BLANK	Blank	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	7	7	AUX-HDD 7	7
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	8	8	USB 8	8
AV-MUTE	AV-Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	9	9	BLUETOOTH 9	9
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto	+ ID SET	ID Set / +	LIST SMART	Smart / List
Edge Blend.	Edge Blend.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	0	0	HDMI-SAT 0	0
Multi.	Multi.	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
Geometric.	Geometric.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	▲	Up	▲	Up
PIP	PIP	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PBP/POP	PBP/POP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	◄	Left	◄	Left
AUTO ADJ.	Auto ADJ.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	ENTER	Enter	OK	OK
1	1	TV 1	1	►	Right	►	Right
2	2	DVD 2	2	L-CLICK	L-Click	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
3	3	CD-STB 3	3	▼	Down	▼	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
R-Click	>>I / Preset+		
Vol. / Focus+	Vol +		
Shutter	Eject / Surround		
D-Zoom/ Zoom+	CH+ / Page+		
Vol. / Focus-	Vol -		
Lens Shift	Zoom / Size		
D-Zoom/ Zoom-	CH- / Page-		
Picture	Picture / Format		
Display	Display / Media		
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
Color	Sleep / Timer		
3D Set.	TV/ Radio /		
Setup	Setup / OPT /		
Eco	Sound / Title		
Info	Info / Angle		
Help	Audio / Lang I/II		