Original	Replacement	Original	Replacement
VHS Power	Power	7	7
TV Power	Shift + Power	8	8
TV CH +	Shift + CH+ /	9	9
TV Volume +	Vol +	Input	AV / Input / RDS
Audio	Audio / Lang I/II	Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
TV AV	Shift + AV / Input / RDS	0	0
TV CH -	Shift + CH- /	-/-- / ≧10	Guide / EPG / -/--
TV Volume -	Vol -	Repeat	Green / APP / Repeat
Operation Select VHS	Smart / List	I << Index/Skip	I << / Preset-
1	1	>>I Index/Skip	>>I / Preset+
2	2	<< REW	<< / Tune-
3	3	>> FF	>> / Tune+
CH + / Tracking/V-Lock	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause / Slow	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Up	Up
CH - / Tracking/V-Lock	CH- / Page-	Menu / Play List	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Return / Exit	Back / Return		
Prog / Check	TV/ Radio /		
i-Timer	Red / Netflix / Search		
Prog Play / Pla Mode	D. Menu / Top		
<< JET REW /	Setup / OPT /		
Timer	Sleep / Timer		
DVD-RAM	Text / Goto		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		
VHS Status	Info / Angle		
A / Cinema	Yellow / YouTube / Repeat		
B / Off Timer	Blue / Prime Video / Random		
Ext Link	Display / Media		

Original	Replacement
DVD Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Volume +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH -	Shift + CH- /
TV Volume -	Vol -
Operation Select DVD	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/-- / ≧10	Guide / EPG / -/--
Repeat	Green / APP / Repeat
I << Index/Skip	I << / Preset-
>>I Index/Skip	>>I / Preset+
<< REW	<< / Tune-
>> FF	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Direct Navigator Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Menu / Play List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Functions	Display / Media		
Down	Down		
Return / Exit	Back / Return		
Setup	Setup / OPT /		
DVD-RAM	Picture / Format		
DVD Status	Info / Angle		
A / Quick OSD	Yellow / YouTube / Repeat		
B / Quick Replay	Blue / Prime Video / Random		
Manual Skip	Text / Goto		