Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Right / Vol +	Shift + Right
Sub-T	Subtitle / EQ	Right / Vol +	Right
TTX	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH -	Shift + Down
EPG	Guide / EPG / -/--	Down / CH -	Down
GOTO	Shift + Text /	TV / Radio	TV/ Radio /
Page +	CH+ / Page+	1	1
Audio	Audio / Lang I/II	2	2
Repeat	Shift + 0	3	3
Page -	CH- / Page-	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	4	4
Up / CH +	Up	5	5
Up / CH +	Shift + Up	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Info	Info / Angle
Left / Vol -	Shift + Left	7	7
Left / Vol -	Left	8	8
OK	OK	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
0	0		
<< Rev	<< / Tune-		
>> Fwd	>> / Tune+		
I << Prev	I << / Preset-		
>>I Next	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause / Timeshif	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red / PVR	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Shift + Green / APP /		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / Aspec	Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / Aspec	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Timer	Shift + Blue / Prime		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
SUB-T	Subtitle / EQ	FAV	Fav / Marker / PC
TTX	Text / Goto	Down/ CH-	Down
Mute	Mute / Dimmer	Tv/ Radio	TV/ Radio /
EPG	Guide / EPG / -/--	1	1
Goto	Shift + Text /	2	2
Page+	CH+ / Page+	3	3
Lang	Audio / Lang I/II	Recall	Back / Return
Repeat	Shift + Green / APP /	4	4
Page-	CH- / Page-	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up/ CH+	Up	Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	7	7
Left	Left	8	8
Vol -	Vol -	9	9
OK	OK	0	0
Right	Right	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red	Red / Netflix / Search		
PVR	Setup / OPT /		
Green	Green / APP / Repeat		
V-Format	Picture / Format		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Aspect	AV / Input / RDS		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Timer	Sleep / Timer		