Mandis shop

Optoma Optoma009

Original		Replacement	
ReSync	ReSync	RETURN BACK	Back / Return
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power		Power
Video	Video	VIDEO 4	4
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
VGA	VGA	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3D	3D	CD - STB 3	3
Keystone+	Up/Keystone+		Up
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Vol-	Left		Left
Vol-	Vol-	VOL −	Vol-
Enter	Enter	OK	OK
Vol+	Right		Right
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol+
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down/Keystone-		Down
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
	[/]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Bright*/*	LIST SMART	Smart / List

https://remotecontrols.at/en/Optoma/1063221-81402-replacement-remote-control-for-Optoma-Optoma009.html