Mandis shop

N2QAYB000129

Original		Replacement	
DVD	Power DVD		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	Delete/*	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page Up	+ CH	Ch +
CH	CH/Page Down	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
	I << Skip		I <<
	Skip >>I		>>I
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STATUS	i/Status	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right / II >	Right	CH+ Tv	SHIFT + CH Shift + Ch +
Left / ◁ I	Left	CH- Tv	SHIFT + CH Shift + Ch -
OK	Ok	Vol + Tv	VOL Vol +
Red	Red	Vol - Tv	VOL Vol -
Green	Green		
Yellow/Create Chapter	Yellow		
Blue/Manual Skip	Blue		
Rec	Rec		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
EXT Link	Text		
Direct Tv Rec	TV/R		
Audio	Dual		
[≡◆] / STTL	Subt		
Display	Info		
Time Slip	3D		
Power Tv	SHIFT + Shift + Power		
AV Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		