Mandis shop

Panasonic 200093

Original		Replacement	
PROJECTOR	POWER		Power
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOLUME	VOLUME+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	VOLUME-	VOL −	Vol -
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	OK
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
NORMAL	NORMAL	LIST SMART	Smart / List
SHUTTER	SHUTTER	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO	INPUT - VIDEO	VIDEO 4	4
CMPNT COMPONENT	INPUT - CMPNT / Component	TV 1	1
HDMI/PC	INPUT - HDMI / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI/PC	INPUT -	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
ASPECT	ASPECT	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PIC.MODE	PIC. MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MEM.LOAD	MEM. LOAD	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MAIN	Pic. Adjust MAI	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ADVANCED	Pic. Adjust	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C.C.M	COLOR. M	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://remotes.at/Panasonic/1032-947-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR7914Z20.htm