Mandis shop

EUR7717070

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
R-TUNE	R-Tune	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH ^	Up		Up
VOL −	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right		Right
CH v	Down		Down
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH ^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
NORMALIZE	Normalize	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
CH v	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

https://remotecontrols.com/Panasonic/10662-7951-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR7717070.htm