Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Start	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Left / I◁	Left
Stop	Stop / Hold	OK	OK
<<	<< / Tune-	I▷ / Right	Right
>>	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
I<<	I<< / Preset-	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Return	Back / Return
Sound/CH	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
W.SRD	Picture / Format	Vol + Tv	CH+ / Page+
Ext-In	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Surround/Sleep	Sleep / Timer	FL.Display	Display / Media
Radio	TV/Radio /	Vol - Tv	CH- / Page-
Top Menu	D.Menu / Top	1	1
Functions	Setup / OPT /	2	2
PlayMode/Repe	Text / Goto	3	3

Original		Replacement		Original	
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT AV	AV Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		