Original		Replacement	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Picture		Picture / Format
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Up		Up
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	Left		Left

Original		Replacement	
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Home		Shift + Menu /
	Mute		Mute / Dimmer
	Sound		Sound / Title
	Guide		Guide / EPG / -/--
	List		Shift + Smart / List
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Smart		Smart / List
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Replacement	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /