Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INP TV	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down

Original		Replacement	
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
APPS	APPS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/eHelp	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio/		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
MY APP	My APP	LIST SMART	Smart / List		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		