| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| FIND | Find | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| ADJUST | III / Adjust | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Down | | Down |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| OPTIONS | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol + | VOL | Vol + |
| 1.@ | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 | | |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| TEXT INFO | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| TEXT INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |