Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
AUDIO SOURCE	Sour ce/ Audi o	TIMER AV	AV
RADIO	Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
USB	USB	APP MEDIA	Medi a
PROGRAM REPEAT	Repeat / Pr ogr am	REPEAT TEXT	Text
DISC	Di sc	HOME SMART	Smart
SETUP	[≡] / Set up	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght / >>		Ri ght
	<< / Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	I <		I <<
	>I		>>I
	St op		St op
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SURR	Sur r	CH +	Ch +
AUDIO SYNC	Audi o Sync	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ZOOM/ CREATE MP3	Zoom/ Create	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
VOCAL	Vocal	SETTINGS OPT	Options		
VOL+ MIC	MIC Vol +	≫	>>		
VOL– MIC	MIC Vol -	≪	<<		
KARAOKE	Karaoke	-/-- GUIDE	Guide		