| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | << | | << |
| | << | | I << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | >> | | >>I |
| | ([/ ] | PICTURE FORMAT | Format |
| | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| | ☼ | TOP MENU MENU | Menu |
| TV GUIDE | Tv Guide | GUIDE | Guide |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| SOURCES | Sources | TIMER AV | AV |
| SMART TV | Smart TV | HOME SMART | Smart |
| | Home | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV EXIT | Exit TV | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| MULTIVIEW | Multiview | ECO 3D | 3D |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | P + | CH + | Ch + |
| | P - | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |