Original	Replacement	Original	Replacement
Power CD	Power	Play CD	Play
Power	SHIFT + Shift + Power	<< CD	<<
CD	Yellow	Pause CD	Pause
Video/ AUX	Red	>> CD	>>
Tape	Green	I < Prev. CD	I <<
Tuner	Blue	>I Next CD	>>I
DBB	Left	Stop CD	Stop
DSC	Down		
INC. SURR.	Right		
Disc Up	Up		
TV	TV/ R		
TV Prog. -	Ch -		
TV Prog. +	Ch +		
TV Vol -	SHIFT + Shift + Vol -		
TV Vol +	SHIFT + Shift + Vol +		
Volume -	Vol -		
Volume +	Vol +		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power Tape	Power	>> Tape	>>
CD	Yellow	Play Tape	Play
Video/AUX	Red	I< Prev. Tape	I<<
Tape	Green	>I Next Tape	>>I
Tuner	Blue	Stop Tape	Stop
DBB	Left		
DSC	Down		
INC. SURR.	Right		
TV	TV/R		
TV Prog. -	Ch -		
TV Prog. +	Ch +		
TV Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
TV Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Volume -	Vol -		
Volume +	Vol +		
<< Tape	<<		
Pause Tape	Pause		

Original	Replacement
Power Tuner	Power
CD	Yellow
Video/AUX	Red
Tape	Green
Tuner	Blue
DBB	Left
DSC	Down
INC. SURR.	Right
TV	TV/R
TV Prog. -	Ch -
TV Prog. +	Ch +
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol +	Shift + Vol +
Volume -	Vol -
Volume +	Vol +
<< Tuner	<<
>> Tuner	>>

Original	Replacement
I < Prev. Tuner	I <<
>I Next Tuner	>>I