Mandis shop

Philips 996591919495

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
Search	Sleep / Timer	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Right	Right	Windows	Display / Media
Left	Left	Rakuten Tv	Smart / List
OK	OK	Vol +	Vol +
←	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	Vol -	Vol -
=	Setup / OPT /	CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Exit / Tv	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		