Original	Replacement
Power	Power
3D	Shift + 3
TV	Shift + 1
TV	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Eco	Display / Media
0	0
Source	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Option	Setup / OPT /
Smart Tv	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Zoom-	Shift + Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up	▶I	>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
@/	@/ Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRE-CH	Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
CD/LANG	CD/ Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
I<	I<	PRESET- I<<	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				