Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	APP MEDIA	Media
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SHOW VIEW	Show View	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CHANNEL +	Channel +	+ CH	Ch +
CHANNEL -	Channel -	CH -	Ch -
DISC NAVIGATOR TOP MENU	Disc Navigator/Top	DISC NAV LIST	List
PLAY LIST MENU	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REV SCAN	<<</Rev Scan/←		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD SCAN	→/FWD		>>
	Scan/ >>		

Original		Replacement	
PAUSE	Pause	PAUSE	Pause
STOP OK	Stop/OK	STOP	Stop
PREV	I<<Prev Case Selection	I<<	I<<
NEXT	Next Case Selection/>>I	>>I	>>I
STEP	<II Step/Slow	C	Yellow
SLOW	Step/Slow II>	D	Blue
CM SKIP	CM Skip	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP REC	Stop Rec	SHIFT + STOP	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER REC	Timer Rec	REPEAT TEXT	Text
DISC HISTORY	Disc History	SETTINGS OPT	Options
NAVI MARK	Navi Mark	A	Red
CHP MARK	CHP Mark	B	Green
EASY TIMER	Easy Timer	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TV DIRECT REC	Tv Direct Rec	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R

Original		Replacement	
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT SELECT	Input Select T	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CHANNEL +	Channel + Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CHANNEL −	Channel - Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOLUME +	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol -