Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	AV		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Swap		Back / Return
	OK		OK

Original		Replacement	
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	TV/TX		Text / Goto
	PP		Fav / Marker / PC
	16:9		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Violet		Display / Media
	[ ] Smart Contro		Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
CONTROLS	♪ Smart Controls	TITLE SOUND	Sound / Title		
MIX	MIX/))·((	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
P100	P100	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
UPDATE	Update	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
DOUB	Doub	SURROUND	Eject / Surround		
REV	REV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		