Mandis shop

Thomson TC360

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
C	ÞC	GUIDE	Guide
St/M	St / M	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I / I I	SOUND DUAL	Dual
	→. ←↓	OK	Ok
−	(. :) -	<<	<<
+	(. :) +	>>	>>
− 100	☼-	I <<	I <<
MIX. +	☼+	>>I	>>I
	→.	HOME SMART	Smart
−	Left		Left
+	Right		Right
STOP +	Up	+ CH	Ch +
−	Down	CH −	Ch -

https://remotecontrols.at/en/Saba/10809-103-replacement-remote-control-for-Thomson-TC360.htm