Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Update	Play / Slow	Menu Up	Up
Reveal	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Tone-	<< / Tune-	OK Enter	OK
Tone+	>> / Tune+	Menu Right	Right
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Surround	Eject / Surround	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2

Original	Replacement	Original	Replacement
3	CD-STB 3	Audio-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX-HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI-SAT 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left		
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right		