Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Replacement	
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DTV	DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
CH LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
P	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▼	Down	▼	Down	▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
PIP	PIP	SHIFT + OK	Shift + OK				
P∨	PIP Down	SHIFT + ▼	Shift + Down				
P∧	PIP Up	SHIFT + ▲	Shift + Up				
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SRS	SRS	TITLE SOUND	Sound / Title				
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
STILL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				