Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
P	PR-	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	Ch. List	DISC NAV LIST	List
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
I-II DUAL	Dual I/II	SOUND DUAL	Dual		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt		
<<	<<	<<	<<		
Pause	Pause	Pause	Pause		
>>	>>	>>	>>		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
Stop	Stop	Stop	Stop		