Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OFF	[ ] / Off	AD SUBT	Subt
.QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL -/-- GUIDE	- / Del / - / - - / Guid	-/-- GUIDE	Guide
ENTER PRE-CH	PRE-CH / Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH/P	CH/P+	+ CH	Ch +
CH/P	CH/P-	CH −	Ch -
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
PC	Red/PC	A	Red
DVI	Green/DVI	B	Green

Original		Replacement	
HDMI	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP	Blue/DP	D	Blue
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
MTS/DUAL	MTS/Dual	SOUND DUAL	Dual
MagicInfo	MagicInfo	APP MEDIA	Media

Original	Replacement