Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VIDEO SEL	Video Sel	HOME SMART	Smart
HDMI SEL	HDMI Sel	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
I.SKIP 0	0/I.Skip	0	0

Original		Replacement	
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
I.REPLAY	I.Replay	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause		Pause
	>>		>>
	I<<		I<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	Tv Vol -	VOL -	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
TV CH+	Tv CH+	CH +	Ch +
TV CH-	Tv CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
EZ VIEW	EZ View	PICTURE FORMAT	Format		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
CANCEL	Cancel	FAV PRE-CH	Pre Ch		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject		