Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Ent er	OK	OK
PRE- CH	PRE- CH	RETURN BACK	Back / Ret urn
CH LIST	CH LI ST	SHIFT + LIST SMART	Shi f t + Smart / Li st
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT / Tool s

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Ret ur n	SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back / Ret ur n
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
INTERNET	I nt er net	LIST SMART	Smar t / Li st
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Net f l i x / Sear ch
	Ent er	SHIFT + OK	Shi f t + OK
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat
	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer

Original		Replacement		Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
P	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+				
P	PR-	CH PAGE	CH- / Page-				
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto				
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
CONTENT	Content	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
SUBT.	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				