Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VIDEO	[≡]/Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISPLAY	[≡?]/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[≡+]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
	[≡o]/P.STD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.SIZE	P.Size/[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
P.SIZE	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH/P	Up		Up
CH/P	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH/P	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH/P	Down		Down
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left		Left
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
MENU	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement