Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT	Input	TIMER AV	AV
OK	OK	OK	Ok
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PRESET	Preset	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec
PLAY SET	Play	PLAY MODE	Play
PLAY SET	SET	APP MEDIA	Media
PAUSE/STILL	Up	▲	Up
PAUSE/STILL	Pause/Still	❚❚	Pause
STOP	Down	▼	Down
STOP	Stop	■	Stop
FF	Right	▶	Right
FF	>>	»	>>
REW	<<	«	<<
REW	Left	◀	Left
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RESET	Reset	A	Red
INDEX	Index	D	Blue
DPC	DPC	C	Yellow
REMAIN	Remain	B	Green

Original		Replacement		Original		Replacement	
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o				
→0←	→0←	-/-- GUIDE	Gui de				