Mandis shop

Sanyo 060- 0123400

Original		Replacement	
	Power		Power
	TV/ AV	TIMER AV	AV
NORMAL	Nor mal	HOME SMART	Smar t
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back
F/OK	F/ OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	Down		Down
	P-	CH −	Ch -
	Ri ght		Ri ght
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Gui de
P-P	P↔P / Li st	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	St op		St op
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>

https://remotes.com/Sanyo/1367-945-replacement-remote-control-for-Sanyo-060-01233-0-htm