Original		Replacement	
POWER	Power		Power
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
1	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	B1	SLOW ▶	Play / Slow
1	C1	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
2	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	B2	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
2	C2	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
2	2	DVD 2	2
3	C3	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
3	B3	HOLD ■	Stop / Hold
3	A3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3	3	CD-STB 3	3
4	A4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	C4	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
4	B4	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
REVEAL Q.VIEW	Q.View/Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.P	P:P	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
INFO	[+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SMODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO NICAM	Nicam/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original		Replacement	
INDEX	Index	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SUB.PAGE	Subpage	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROG+	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROG+	Up		Up				
PROG-	Down		Down				
PROG-	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-				
VOL-	Left		Left				
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -				
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +				
VOL+	Right		Right				
ENTER OK	OK/Enter	OK	OK				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
SUB.T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				