Original		Replacement	
	Power		Power
	Text	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡o]	HOME SMART	Smart
	[≡^v]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
DTV	DTV	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
ESG	ESG	ECO 3D	3D
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Audio / I / I	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH −	Ch -
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SURROUND	Surround	APP MEDIA	Media
DTV MENU	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DEMO	Demo	PLAY MODE	Play
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Wide	ZOOM	Eject
OPC	OPC	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement