| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [+] | | Smart / List |
| | [ ] | | Display / Media |
| | [<>] | | Picture / Format |
| | Timer | | Sleep / Timer |
| | PIP | | Setup / OPT / |
| | [>I<] | | Pause / Step / Freeze |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Radio | | TV/Radio / Program |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 |
| | PC | | Fav / Marker / PC |
| | [...] | | Subtitle / EQ |
| | [≡?] | | Play / Slow |
| | [≡♦] | | Zoom / Size |
| | [≡+] | | Stop / Hold |
| | Sound | | Sound / Title |
| | Vol + | | Vol + |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol - | | Vol - |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Info | | Info / Angle |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Text | | Text / Goto |
| | Menu | | Menu / Home |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Up | | Up | | |
| | Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| | Right | | Right | | |
| END | End | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Down | | Down | | |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |