Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Options	Menu Off	Exit
Reveal	List	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Rotate Text	SHIFT + OK Shift + Ok
Mix Scan	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
On/Tim	ECO 3D
Off/Tim	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Blue	D
On/Off	SHIFT + Power
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Input	APP MEDIA
Browse	HOME SMART

Original	Replacement
Contrast +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Contrast -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue