Original		Replacement	
DIRECT RDS ASPM	RDS ASPM	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DIRECT RDS ASPM	Direct	ANGLE INFO	Info / Angle
ON SCREEN RDS PTY	RDS PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
ON SCREEN RDS PTY	On Screen	LIST SMART	Smart / List
CLEAR/ DISPLAY RDS DISP	RDS Display	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLEAR/ DISPLAY RDS DISP	Clear / Displa	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLEAR/ DISPLAY RDS DISP	Clear / Displa	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ON/ STAND BY	On / Stand By		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
SOUND SPACE 3	3	CD - STB 3	3
CLOCK/ TIMER	Clock / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
NATURAL BASS 6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
INTELLIGENT VOLUME 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10 SOUND MODE	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMORY/ DIMMER SETUP	Memory /	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ZOOM RANDOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU TOP MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CURSOR TUNING	Up / Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
CURSOR TUNING	Up / Tuning+		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	>>I / >> /	TUNE+	>> / Tune+
	I<< / << / Prese	PRESET-	I<< / Preset-
	I<< / << / Prese	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Down / Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << / Tune-

Original	Replacement
Down / Tuning-	Down
>>I / >> /	>>I / Preset+
USB Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Slow	Shift + Play /
DVD/CD	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Still	Shift + Pause / Step /
DVD/CD	Shift + 2
DVD/CD	Shift + 3
DVD/CD	Green / APP / Repeat
USB	Shift + 8
USB	Blue / Prime Video / Random
AUX	Shift + 7
AUX	Red / Netflix / Search
TUNER	Shift + 6
TUNER	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Dolby VS	Sound / Title
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +