Mandis shop

Sharp RRMCGA664WJSA

Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
COMPUTER	Computer	1	1
S-VIDEO	S-Video	2	2
VIDEO	Video	3	3
BREAK TIMER	Break Timer	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze		Stop
AV MUTE	AV Mute	MUTE	Mute
MAGNIFY	Magnify+	HOME SMART	Smart
	Magnify-	APP MEDIA	Media
PAGE	Page Up	+ CH	Ch +
PAGE	Page Down	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
POINTER	Pointer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SPOT	Spot	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EFFECT	Effect / Left Cl	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return / Right Click	RETURN BACK	Back
KEYSTONE	Keystone	AD SUBT	Subt
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
MENU/HELP	Menu/Help	TOP MENU MENU	Menu
AUTO SYNC	Auto/Sync	SETTINGS OPT	Options
ECO+QUIET	Eco+Quiet	ECO 3D	3D
RESIZE	Resize	ZOOM	Eject

https://remotes.net/Sharp/1623-622-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA664WJSA.htm