| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| INST | INST | HOME SMART | Smart |
| P+ | Up / P+ | | Up |
| P+ | Up / P+ | + CH | Ch + |
| P- | Down / P- | | Down |
| P- | Down / P- | CH − | Ch - |
| V+ | Right / V+ | | Right |
| V+ | Right / V+ | + VOL | Vol + |
| V- | Left / V- | | Left |
| V- | Left / V- | VOL − | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| | [ ≡i ] | DISPLAY INFO | Info |
| | □ | | Stop |
| X | X | CLEAR EXIT | Exit |
| | ↕ [ +] | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | ◕ | AD SUBT | Subt |
| ?P◀P | ?P◀P | RETURN BACK | Back |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| PP | Pre Ch | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |