Original		Replacement		Original		Replacement	
Source		AV / Input / RDS		[≡]/Text		Text / Goto	
Power		Power		Google Play		Display / Media	
Digital/Analog		Setup / OPT /		Netflix		Shift +	Red / Netflix /
Tv/Radio		TV/Radio /		Red		Red / Netflix /	Search
Sync Menu		Menu / Home		Green		Green / APP /	Repeat
Exit		Exit / Cancel / Clear		Yellow		Yellow / YouTube /	Repeat
1		1		Blue		Blue / Prime Video /	Random
2		2		Action Menu		D.Menu / Top	
3		3		Tv		Shift +	1
4		4		Up		Up	
5		5		Guide		Guide / EPG / -/--	
6		6		Left		Left	
7		7		OK		OK	
8		8		Right		Right	
9		9		Back		Back / Return	
[i]/[?]		Info / Angle		Down		Down	
0		0		Home		Shift +	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Discover	Picture / Format	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Title List	Smart / List
Recall	Fav / Marker / PC		
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
[...]	Subtitle / EQ		
I<<	I<< / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Help	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		