Original		Replacement	
Eject		Eject / Surround	
HDD		Shift +	7
DVD		Shift +	2
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
Prog+		CH+ / Page+	
4		4	
5		5	
6		6	
Prog-		CH- / Page-	
7		7	
8		8	
9		9	
Input		AV / Input / RDS	
Audio		Audio / Lang I/II	

Original		Replacement	
0		0	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
TV/DVD		TV/Radio /	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Angle		Info / Angle	
Play Mode		Shift +	Play /
Zoom		Zoom / Size	
System Menu		Shift +	D.Menu / Top Menu
Title List		Sound / Title	
Timer		Sleep / Timer	
Top Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Return		Back / Return	

Original	Replacement
Down	Down
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<</◁/◁I	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/I>/II>	>> / Tune+
Tv Pause	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
DUB/HDD/DVD	Shift + 3
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Vol + Tv	Vol +

Original	Replacement
Prog+ Tv	Shift + CH+ /
Power Tv	Shift + Power
Vol - Tv	Vol -
Prog- Tv	Shift + CH- /
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS