Original		Replacement	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR -/--	-/-- / Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR -/--	-/-- / Clear	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER	Enter	OK	OK
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
BNR	BNR / Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVE	DVE / Aspect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SACD MULTI/2CH	SACD Multi/2CH	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SACD/CD	SACD / CD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/DVD	TV / DVD	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
TIME/TEXT	Time / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Replacement
Surround	Shift + Eject / Surround
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Replay	Rec / Rec Mode
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
◁ I [<<]	Shift + I<< / Preset-
[>>] I >	Shift + >>I / Preset+
◁ [<<]	<< / Tune-
Up	Up
Left	Left
[>>] I >	>> / Tune+
Right	Right
Down	Down
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
Display	Display / Media

Original	Replacement
Return	Back / Return
Power Tv	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8
9 Tv	Shift + 9
0 Tv	Shift + 0
-/--/Clear Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -
Tv/DVD Tv	Shift + Blue / Prime
DVE / Aspect Tv	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog- Tv	CH- / Page-		
Prog+ Tv	CH+ / Page+		