Mandis shop

Sony RM-DX50

Original	Replacement
Continue	Smart / List
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Program	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
>10	Guide / EPG / -/--
10	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Check	Back / Return
Time	Sleep / Timer

Original	Replacement
Display On/Off	Display / Media
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fader	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Line Out Level	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Line Out Level	CH- / Page-

https://remotes.com/Sony-1085-626-replacement-remote-control-for-Sony-RM-DX50-147202.htm