# Mandis shop

## Sony RM-DX50

| Original | Replacement |
|---|---|
| Continue | Smart / List |
| Shuffle | Blue / Prime Video / Random |
| Program | TV/Radio / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| >10 | Guide / EPG / -/-- |
| 10 | 0 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Check | Back / Return |
| Time | Sleep / Timer |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Display On/Off | Display / Media |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Fader | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Line Out Level | CH+ / Page+ |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Line Out Level | CH- / Page- |

https://remotes.com/Sony-1085-626-replacement-remote-control-for-Sony-RM-DX50-147202.htm