Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10 -/--	-/-- / +10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P-MODE	P-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
S-MODE	S-Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM AUDIO	Nicam / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PROGRAM	Red / Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Red / Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GOTO	Green / Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANGLE	Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
USB/CARD	Blue / USB/Card	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU/EXIT	Menu / Exit	HOME MENU	Menu / Home
MENU/EXIT	Menu / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ FAV+	+ / FAV+	+ VOL	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
Canales / Repeat	Display / Media	I<< / TV/Radio	I<< / Preset-
EPG /	Shift + Guide / EPG / -/--	Down / P. Down	Shift + Down
EPG /	D. Menu / Top	>>I / Subpage	>>I / Preset+
- / FAV-	Vol -		
FAV / AB	Fav / Marker / PC		
Teletext / Eject	Eject / Surround		
Teletext / Eject	Text / Goto		
Play/Pause / Mix	Play / Slow		
Play/Pause / Mix	Pause / Step / Freeze		
Stop / Hold	Stop / Hold		
DVD-Setup	Setup / OPT /		
<< / Index	<< / Tune-		
Up / P. Up	Shift + Up		
>> / Size	>> / Tune+		
Left / Cancel	Shift + Left		
OK / Reveal	Shift + OK		
Right / Clock	Shift + Right		