Original		Replacement	
Power		Power	
TV/AV		AV / Input / RDS	
TV/TXT		Text / Goto	
Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear	
Reveal		Display / Media	
DTV		Setup / OPT /	
Hold		Stop / Hold	
Size		Zoom / Size	
Subpage		Eject / Surround	
Index		D. Menu / Top	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
CH+		CH+ / Page+	
Menu		Menu / Home	
Vol +		Vol +	

Original		Replacement	
CH-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Vol -		Vol -	
Channel List		Smart / List	
Mute		Mute / Dimmer	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Down		Down	
Info		Info / Angle	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Original	Replacement
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Tv/Radio	TV/Radio /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Repeat	Shift + Green / APP /
I <<	I << / Preset-

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Aspect	Shift + Picture / Format