Mandis shop

NR- 4834

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FUNC	Func	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
ALT	ALT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/SAT	Tv/Sat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
	Page ↑	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Page ↑	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Page ↓	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Page ↓	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH ▲	Up/CH+	▲	Up
CH ▲	Up/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL ◀	Vol -	VOL −	Vol -
VOL ◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
VOL ▶	Right	▶	Right

Original		Replacement	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	Down/ CH-		Down
CH	Down/ CH-	CH PAGE	CH- / Page-

Original	Replacement