Original		Replacement	
Source	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI-SAT 0	0
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	PRESET-	I<< / Preset-
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
TEXT: Violet/Text	GOTO / TEXT: Text / Goto		
STOP: Stop Text	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
???: ??? Text	SHIFT + ANGLE / INFO: Shift + Info / Angle		
ZOOM: Zoom Text	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
Digital Media: Media Digital	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
<<: <<	TUNE- / <<: << / Tune-		
Play	SLOW / Play: Play / Slow		
>>: >>	TUNE+ / >>: >> / Tune+		
T-LINK: T-Link	TOP MENU / D.MENU: D. Menu / Top		
Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD / Stop: Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE / Pause: Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI - SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left / Zoom-		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	PRESET-	I<< / Preset-
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Violet / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		