Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Eco	Eject / Surround
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up

Original	Replacement
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Down	Down
Option	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
List	Smart / List
Tv	TV/ Radio /
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Lang Blue/Lang	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		