Original	Replacement	Original	Replacement
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
CD	Shift + 3	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR-	CH- / Page-
Red/Center	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Original		Replacement	
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
Digital	Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	Menu / Home
Power	Power	Vol +	Vol +
CD	Shift + 3	PR+/ >>I	>>I / Preset +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	I << / Preset -
Red/Center	Red / Netflix / Search	PR- / I <<	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Violet/Level	Fav / Marker / PC	1	1
Tape	Shift + 5	2	2
SAT/CAB	Shift + 0	3	3
Tuner	Shift + 6	4	4
Video/VCR	Shift + 4	5	5
Left/-	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right/+	Right	8	8

Original	Replacement	Original	Replacement
9	9		
Memo	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/ Theater Mo	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/ RDS	Menu / Home
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Vol +	Vol +
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/ Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/ Delay	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	CH- / Page-
Red/ Center	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet / Level	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	3	3
SAT/ CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	4	4
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	5	5
Video/ VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	6	6
Left / -	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right / +	Right	9	9

Original		Replacement		Original		Replacement	
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+				
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				

Original		Replacement		Original		Replacement	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	+	Right / +		Right
theater modes	Yellow/Theater Modes	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pty rep.	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
	Power		Power	down	Down		Down
cd	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	RDS mix	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	RDS mix	Menu/RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
stereo	Green/Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	+	Vol +	+ VOL	Vol +
delay	Blue/Delay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
dts	Red/Center	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	pr+	PR+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
dts	Red/Center	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	–	Vol -	VOL –	Vol -
up	Up		Up	pr–	PR-/ I<<	CH PAGE –	CH- / Page-
level	Violet/Level	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	pr–	PR-/ I<<	PRESET-	I<< / Preset-
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	1	1	TV 1	1
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	2	2	DVD 2	2
video /vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	3	3	CD - STB 3	3
–	Left/-		Left	4	4	VIDEO 4	4
ok	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		