Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	- / - -	Shift + Guide
Mute	Mute	Exit	Exit
TV / AV	AV	TV Menu	Menu
FAV	Pre Ch	OK	Shift + Ok
P. Mode	Shift + Format	Recall	Back
Status	Smart	DVB Menu	D. Menu
Audio	Dual	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Select	Ok
5	5	CH -	Ch -
6	6	CH +	Ch +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Vol +	Vol +
9	9	TV / TXT	Text
0	0	Zoom / Mix	Eject

Original		Replacement		Original	Replacement
	Info / Index		Info		
	Subpage		Shift + Subt		
	Cancel		Shift + Exit		
	Reveal		Shift + Smart		
	Hold		Pause		
	Size		Format		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		
	Subtitle		Subt		
	Page -		Shift + Ch -		
	Page +		Shift + Ch +		
	Sleep		Sleep		
	EPG		Guide		
	TV / DVB		Media		
	TV / Radio		TV/R		